


Настоящая инструкция определяет порядок сборки и комплект поставки тумбы под телевизор "Парнас 1"

При получении тумбы на складе необходимо полностью проверить комплектность получаемых деталей и фурнитуры. Сборку необходимо начинать с ознакомления со схемой сборки, в которой подробно указан состав деталей и фурнитуры.

Комплект поставки.


№ п/п	Наименование	Кол-во	Примечание
А	Крышка	1 шт.	
Б	Полка поворотная	1 шт.	
В	Стенка горизонтальная	1 шт.	
Г	Стенка задняя	1 шт.	
Д	Полка	1 шт.	
Е	Стекло	2 шт.	
Ж	Стенка боковая	2 шт.	
И	Стенка передняя	2 шт.	
К	Стенка средняя	2 шт.	
1	Эксцентрик	14 шт.	
2	Винт эксцентриковый	14 шт.	
3	Заглушка эксцентрика	14 шт.	
4	Шкант мебельный 30x8	24 шт.	
5	Ролики	4 шт.	
6	Полкодержатели	4 шт.	
7	Петля осевая	2 компл.	
8	Пластина замка	2 шт.	
9	Магнитная защелка (двойная)	1 шт.	
10	Опора поворотная	1 шт.	
11	Винт опоры	1 шт.	
12	Шуруп 3.5x16	16 шт.	
13	Шуруп 3x12	2 шт.	
14	Втулка пластиковая	14 шт.	
15	Ключ шестигранный	1	
16	Инструкция по сборке	1	




Порядок сборки

Сборку выполнять в соответствии с рисунками.

1. 2. На крышку поз. А установить по разметке магнитную защелку поз. 9, используя два шурупа, поз. 13.
2. В крышку А в отверстия диаметром 10 мм вбить втулки пластиковые поз. 14 и закрутить винты эксцентриковые поз. 2.
3. В отверстия □В крышки А вбить шканты мебельные поз. 4.



4. Снизу на стенку горизонтальную поз. В прикрепить с помощью шурупов поз. 12 ролики поз. 5.
 5. В стенку горизонтальную поз. В в отверстия диаметром 10 мм вбить втулки пластиковые поз. 14 и закрутить винты эксцентриковые поз. 2.
 6. В отверстия \square В стенки горизонтальной В вбить шканты мебельные поз. 4.



7. Согласно схемы сборки, на стенку горизонтальную поз. В установить стенки боковые поз. К, стенки передние поз. И, стенки средние поз. К и стенку заднюю поз. Г.
 8. На них сверху установить крышку поз. А.
 9. В отверстия \square 15 мм. вставить эксцентрики поз. 1 и повернуть по часовой стрелке.
 10. Сверху на опору поворотную поз. 10 установить полку поворотную поз. Б. Полку зафиксировать винтом поз. 11.
 11. На полкодержателях поз. 6 установить полку поз. Д.
 12. На осевые петли поз. 7 установить двери стеклянные поз. Е. При этом нужно выровнять горизонтальное и вертикальное положение, проверить зазоры.
 13. На стекло напротив магнитной защелки установить пластины замка поз. 8.

**Срок гарантии 18 месяцев со дня приобретения мебели.
 Срок эксплуатации 3 года**

Порядок предъявления претензий.

1. В период гарантийного срока изготовитель устраняет дефекты производственного характера.
2. За механические повреждения, возникшие при транспортировании и хранении, изготовитель ответственности не несет.
3. Претензии по качеству и комплектности должны направляться покупателем в адрес изготовителя с обязательным приложением копии товарного чека и отметкой в гарантийном талоне о дате продажи.

Изготовитель: ИП «Ярочин Стиль» ООО
 225003, Беларусь, Брестский р-н, район «Аэропорт»
 тел. +375-162-973-030, ф. +375-162-973-033, E-mail: bels@bels.ru

Схема сборки

